

## □ 対応プリンター一覧表 EPSON □

型番	OS	ドライババージョン	用紙最小幅	用紙設定箇所	手形の短辺	手形の長辺	結果
PX-M7050F	Windows8.1	2.42	55.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-S7050	Windows8.1	2.42	55.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-S1004	Windows8.1	1.52	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-M840F	Windows8.1	2.41	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-B750F	Windows8.1	1.55	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-535F	Windows8.1	1.53	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
LP-M8040	Windows8.1	4.13.2	75.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
LP-M5300	Windows8.1	4.8.2	75.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
LP-S9000	Windows8.1	4.1.14hc	88.9mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
GP-710	Windows8.1	3.2.0.0	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
LP-S8100	Windows8.1	4.2.4fc	75.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S7100	Windows8.1	4.1.15hi	75.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S5300	Windows8.1	4.7.4	75.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-M720F	Windows8.1	1.1.0.0	92mm	プリンタドライバ	幅	長さ	△
LP-S4250	Windows8.1	2.55	70.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S3550	Windows8.1	2.55	70.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S3250	Windows8.1	2.55	70.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S2200	Windows8.1	4.5.4	75.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S440DN	Windows8.1	4.12.1	76.2mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S340D/DN	Windows8.1	4.11.1	76.2mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S310N	Windows8.1	3.26.2hm	70.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S210	Windows8.1	3.27.2hm	70mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
LP-S310	Windows8.1	3.26.2hm	70mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	△
PX-M350F	Windows8.1	2.41	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-S350	Windows8.1	2.41	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-K150	Windows8.1	1.51	89mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
EP-777A	Windows8.1	7.31	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-437A	Windows8.1	7.3	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-047A	Windows8.1	7.3	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
PX-045A	Windows8.1	7.02	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可
EP-707A	Windows8.1	7.3	89.0mm	プリンタドライバ	用紙幅	用紙長	可

※結果が「△」のプリンタは、製品HPに注意書きとして「連続印刷時にはプリンタ本体の温度調節や画質調整のために動作が休止または遅くなることがあります。」と記載がある機種です。